


에어리스트
탁상용 조명선풍기
사용설명서

AF03

airest

제품 구성



본체




USB Type-C 단자




사용설명서

각 부의 명칭

본체



조작부



사용하기

작동 시작하기


- 1 충전부에 USB Type-C 단자를 연결해 주세요.
- 2 전원/풍량 버튼을 눌러 전원을 켜고
풍량을 조절하여 사용할 수 있습니다.



풍량	1단	2단	3단	4단	Off
LED	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

배터리 잔량 확인하기

작동 중 배터리 잔량 표시등을 통해
배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.



충전량	매우 낮음	낮음	보통	높음
LED	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

- ① 배터리 잔량 표시등에 표시되는 배터리 잔량은
사용 환경에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

무드등 사용하기

무드등 버튼을 눌러 무드등을 켜고 끄고
밝기를 조절할 수 있습니다.
총 3단계의 밝기 조절이 가능합니다.



좌우 자동 회전하기

전원을 켜고 버튼을 누르면 회전하며
다시 한번더 누르면 회전을 멈춥니다.


- ① 헤드부의 좌우 각도를 강제로 회전시
제품이 파손될 수 있습니다.



상하 각도 조절하기


헤드부의 각도를 위로 90도 조절할 수 있습니다.

- ① 헤드부의 각도는 아래로 움직이지 않습니다.
강제로 회전시 제품이 파손될 수 있습니다.



청소 및 분리

- 1 후면 안전망을 잡고 전면 안전망을 오른쪽 그림과 같은 방향으로 돌려 분리해 주세요.
제품 윗면에 위치한 분리 가이드가 아래 그림과 같이 위치해야 합니다.



- 2 분리된 전면 안전망은 물 세척해 주세요.
세척 후 완전히 건조해 조립해 주세요.
후면 안전망은 세척이 불가능합니다.
- ① 본체에 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.
 - ① 날개와 후면 안전망은 분리가 불가능합니다.
 - ① 본체는 물 세척이 불가능하므로 물티슈나 다른 형겅으로 깨끗하게 닦아서 사용해주세요.



본체



전면 안전망

안전을 위한 주의사항

- 제품이 고장 날 경우, 반드시 서비스 센터를 통하여 수리를 의뢰해주세요.
- 임의로 제품을 분해 및 개조할 시, 추가 고장 및 화재 위험성이 있습니다. 제조자는 그에 따른 책임을 지지 않습니다.
- 장시간 연속 작동 시 발생하는 과열은 제품 고장 및 화재 등 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고온 환경이나 욕실 등 매우 습하고 물이 튀는 장소에서 사용하지 마세요. 물이 닿으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
- 물이나 용액이 제품 안으로 들어갔을 경우에는, 즉시 전원을 종료하고 건조한 곳에서 충분히 말려주세요.
- 만약, 제품에 이상이 생겼다면 서비스 센터를 통해 수리를 의뢰해주세요.
- 전선을 잡아당겨 빼지 마세요. 또한 입력 단자와 출력 단자를 반대로 끼우지 마세요.
- 정격 전압을 초과하는 장비를 사용하여 제품을 충전하지 마세요.
- 본 제품을 가열하거나 불속으로 던지지 마십시오.
- 충전이 완료됐을 경우, 반드시 USB Type-C 연결 단자를 분리해주세요.
- 본 제품에 강한 충격을 주거나, 던지지 마세요. 내부 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이 혹은 인지력이 부족한 사람이 사용하지 않도록 주의해주세요.
- 카펫 혹은 침대 시트 등 쉽게 타는 소재 위에서 충전하지 마세요.
- 충전 중에 강한 열이 발생하거나 제품에 변형이 생길 경우에는, 즉시 충전을 멈추고 고객센터에 연락해주세요.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우, 전원코드를 제거한 뒤 비닐 등으로 포장하여 보관해주세요.
- 포장 후에는 습기가 없고 직사광선에 노출되지 않는 곳에 보관해주세요.
- 고속 충전 기능이 있는 충전기 중 5V 이상의 전압이 인가 되는 경우 고장 날 수 있습니다. 반드시 5V 충전기만 사용해주세요.

제품 사양

제품명	에어레스트 탁상용 조명선풍기
모델명	AF03
소비전력	4W
정격 전압	DC 5V 1.2A
배터리 용량	3.7Vdc, 4000 mAh
사용 시간	최소 - 4 시간, 최대 - 13 시간
사이즈	가로 168 mm X 세로 150 mm X 높이 220 mm
무게	465 g

- ① 제품 크기는 최대 치수 기준이며 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다.
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품질 보증서

제품명	에어레스트 탁상용 조명선풍기	품질보증기간	1년
모델명	AF03	품질보유기간	7년
제조년월	20 년 월 일	구입일자	20 년 월 일

품질보증기간(1년) 내에는 무상 서비스가 적용되며 품질보증기간 종료 후 부품보유기간(6년) 동안에는 유상 서비스가 적용됩니다. 총 7년의 품질 보유기간이 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내용		
	보증기간 이내	보증기간 이후	
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 전액 환불		
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 무상수리	해당 없음	
제품 구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장	제품 교환		
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		유상수리
수리 불가능	(부품보유기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 후 환불
	(부품보유기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있 지 않아 수리가 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			

airest

에어레스트 고객센터
www.miroas.com