


미로 가슴기 꼼꼼히 알아보세요

MH5000
HMH5000
OMH5000


miro

사용설명서

- 1 핸드폰 카메라를 실행시켜
QR코드를 비춰주세요



- 2 QR코드를 비추면 나타나는
링크를 눌러주세요



QR코드를 스캔하고

구매하신 모델의 동영상 가이드를 만나보세요



미로가습기를 구매해 주셔서 감사합니다

사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요
각 페이지에 표시된 참고, 주의, 금지와
함께 기재된 내용은 반드시 지켜주세요

사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다
구매 날짜와 구매처 등을 기재해주시고,
읽으신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다



미로 공식 홈페이지
제품 등록하기



카카오 플러스 친구
추가하기



동영상 가이드
바로 가기



제품 FAQ
바로가기

차례

제품구성	6	미로가습기 조립	16
		수조에 물 넣기	
각 부의 명칭	7	가습본체 띄우기	
미로가습기		케이블 고정 핀 결합	
가습본체		수조 덮개 결합	
조작부		수면캡 결합	
리모컨		수조 올리기	
가습본체 조립	10	USB 포트 연결	
가습본체 분리		전원선 연결	
구성품 준비		전원 어댑터 연결	
가습엔진 결합		터치스테이션 사용하기	22
방수팬 결합		전원 켜기/끄기	
케이블 결합		가습량 조절하기	
중통 결합		차일드락 켜기/끄기	
상부분체 결합		타이머 설정하기	
분무캡 결합		터치음 켜기/끄기	
		물 보충 알림	
		조명 밝기 설정하기	
		조명 색상 설정하기	

리모컨 사용하기	27
-----------------	----

미로티 연결하기	28
-----------------	----

미로티 결합하기

미로티 설치 및 사용 방법 확인하기

세척하기	30
-------------	----

가습본체 세척하기

가습엔진 세척하기

자주 묻는 질문	34
-----------------	----

안전을 위한 주의사항	38
--------------------	----


제품규격	40
-------------	----

품질 보증서	41
---------------	----

고객 만족 서비스	
------------------	--

제품구성


구매하신 제품의 구성품이 모두 들어있는지 확인해주세요




수조




수조 덮개




가습본체




터치스테이션




가습엔진



3종 캡
(수면캡, 분무캡, 미세가습캡)



리모컨



전원 어댑터



사용설명서

참고

수조 안에 제품 구성품이 동봉되어 있습니다 분리하여 조립을 준비해주세요


참고

분무캡과 미세가습캡은 결합된 상태로 제공됩니다

각 부의 명칭

미로가습기


수면캡 _____




수조 덮개 _____



가습본체
(8p 참고) _____



수조 _____



터치스테이션 _____




가습본체

분무캡 _____
(미세가습캡 결합 상태)



상부분체 _____




중통 _____



가습엔진 _____




하부분체 _____




참고

분무캡과 미세가습캡은 결합된 상태로 제공됩니다

조작부



리모컨



가습본체 조립

01. 가습본체 분리


가습본체가 조립된 채로 포장되어 있습니다

- 1 상부분체 윗부분을 잡고 오른쪽으로 돌린 후
- 2 상부분체, 중통, 하부분체를 분리해주세요




02. 구성품 준비

가습본체를 조립하기 전에
오른쪽 그림의 구성품을 준비해주세요



03. 가슴엔진 결합

가슴엔진을 흡에 맞추어 하부분체의
바닥끝까지 넣어주세요
두 개의 전선은 90°가 되도록 해주세요




조립 위치

주의

초음파 진동자부가 전선에 의해 가려지면
가슴이 되지 않습니다 가리지 않도록 주의해주세요

주의

팬이나 선을 잡고 결합할 경우
팬과 엔진 고장 원인이 됩니다
표시된 부분을 잡고 결합해주세요




04. 방수팬 결합

방수팬의 화살표가 아래를 향하도록 하고
홈에 결합해주세요 방수팬의 'IN'이라고
적힌 면이 가슴 엔진 쪽을 향해야 합니다

참고



방수팬을 홈에 맞춰 끝까지 넣어주세요



조립 위치



방수팬




05. 케이블 결합


케이블 고정부를 하부분체의
홈에 맞추어 결합해주세요

주의

케이블 고정부를 홈에 정확히 결합하지 않으면
조립 불량으로 가습이 되지 않습니다



조립 위치




06. 중통 결합

중통을 하부분체에 조립된
방수팬에 맞추어 결합해주세요

주의

중통을 정확히 결합하지 않으면
분무가 위로 분출되지 않으며,
가습량과 소음에 영향을 줄 수 있습니다




07. 상부분체 결합

- 1 상부분체를 하부분체 홈에 맞추고
- 2 왼쪽으로 돌려 열리지 않도록 결합해주세요

주의

상부분체가 정확히 결합하지 않으면
가습량과 소음에 영향을 줄 수 있습니다




08. 분무캡 결합

상부분체에 분무캡을 결합해주세요

금지

분무캡만 잡고 가습본체를 들어 올리면
무게로 인해 가습본체가 분리되어
파손 위험이 있습니다



미세가습캡 분리 및 결합하기


분무캡과 미세가습캡이 결합된 상태로 제공됩니다
완전 세척 시 미세가습캡을 아래로 당겨 분리해주세요

주의

미세가습캡 사용 시 고운 입자로
수적 현상을 방지해 줍니다

참고

미세가습캡 사용 시 가습량은 다소
줄어든 수 있습니다 선택 사용하세요



미로가습기 조립

01. 수조에 물 넣기

정수된 깨끗한 물이나 생수를 오른쪽
그림에 표시된 MAX에 맞춰 물을 넣어주세요

금지


뜨거운 물, 석회수, 녹물 등 이물질이 함유된
물을 사용할 경우, 제품 고장의 원인이 됩니다

주의

수조에 물을 너무 많이 담을 경우 물이 넘칠 수
있으며 공기흡입을 막아 가습량이 감소하거나
가습이 되지 않을 수 있습니다

주의

사용 전 중성세제로 수조를 세척 후 사용해주세요




물 종류와 상관없이 깨끗한 모든 물을 사용할 수 있습니다

미로가습기는 타사 제품들과 다르게 모든 물을 사용할 수 있게 개발된 제품입니다
깨끗한 물이라면 물 종류와 상관없이 모두 사용 가능합니다



생수



정수된 물




수돗물

02. 가슴본체 띄우기

조립이 완료된 가슴본체를 물이 담긴 수조에 띄워주세요 이때 USB 케이블은 수조 밖으로 빼주세요



주의

USB 케이블의 포트 부분이 물에 닿지 않도록 주의해주세요



03. 케이블 고정 핀 결합

가슴본체 케이블 고정 핀 방향에 유의하여 수조 뒤쪽에 결합하여 고정시켜주세요.




04. 수조 덮개 결합

수조 덮개가 USB 케이블 누르지 않도록
주의하여 수조 위에 결합해주세요

주의

수조에 물을 너무 많이 담을 경우
가습본체가 물에 잠겨 제대로
작동하지 않을 수 있습니다



05. 수면캡 결합

수조 덮개에 수면캡을 결합해주세요

참고


수면캡을 사용하지 않으면 수조 덮개 위로
물이 튀거나 고일 수 있습니다

참고

수면캡을 사용하면 소음 감소 효과가 있습니다

참고

수면캡을 돌려 분사 방향을 조절할 수 있습니다




06. 수조 올리기

수평이 맞춰진 공간에 수조 받침을 두고
수조를 터치스테이션 위에 올려주세요

주의

수조를 수조 받침으로 옮길 때
물을 흘리지 않도록 조심히 이동해주세요



07. USB 포트 연결


USB 포트를 방향에 주의하여
터치스테이션에 연결해주세요

주의

USB 포트를 끝까지 밀어 넣어주세요
그렇지 않으면 작동하지 않을 수 있습니다

주의

USB 포트 분리 시 전선을 잡고 분리하지 마세요
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다



08. 전원선 연결


전원선을 터치스테이션에 연결해주세요

주의

전원선을 끝까지 밀어 넣어주세요
그렇지 않으면 작동하지 않을 수 있습니다

주의

전원선 분리 시 전선을 잡고 분리하지 마세요
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다



09. 전원 어댑터 연결


콘센트에 전원 어댑터를 꽂아
전원을 연결해주세요
22p 터치스테이션 사용하기의 내용을
숙지하여 제품을 사용해주세요

주의

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요


주의

분리 시 전선이 아닌 플러그를 잡고 분리해주세요
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다



벽으로부터 50 ~ 60 cm 이상 거리를 유지해주세요

벽과의 거리를 50 ~ 60 cm 이상 유지하면 효율적으로 공기가 순환하여 실내 습도가 빠르게 증가합니다



가습기와 공기청정기의 거리는 2.5 m 이상을 유지해주세요

가습기와 공기청정기의 거리를 2.5 m 이상 유지하면 공기청정기의 먼지 센서가 가습기에서 나오는 물 입자를 미세먼지로 인식하는 상황을 최소화할 수 있습니다
함께 사용 시 공기청정기는 자동모드보다 풍량 1단계로 사용을 권장합니다



터치스테이션 사용하기

전원 켜기/끄기


전원 버튼을 눌러 전원을 켜면
가습량은 자동모드로, 조명은 원화이트
3단계 밝기로 설정되어 작동합니다

참고

전원이 켜진 상태에서 약 25초 이상
사용하지 않으면 대기전력 모드
(snooze mode)로 전환됩니다

참고

전원선이 연결된 상태에서 전원을 껐다 켜면
이전 조명 상태를 기억합니다
전원선을 제거하면 조명 상태가 초기화 됩니다



현재 습도 알림

전원을 켜면 터치스테이션에
내장된 습도 센서를 통해
현재 제품 주변의 습도 상태를 표시합니다

상태 표시	현재 습도
건조	40% 미만
쾌적	40~60%
습함	60% 초과



가습량 조절하기

가습량 설정 버튼을 눌러 가습량을 조절합니다
 습도가 높은 환경에서는 낮은 단계의 가습을 권장합니다

가습량	LED
자동모드	A
1단계	1
2단계	2
3단계	3




참고

가습이 되지 않을 경우 10p 가습본체 조립을 확인하여 다시 조립해주세요

자동 모드 (A)

습도 센서로 현재 습도를 체크 후
 자동으로 가습량을 조절하여 쾌적한 습도 상태
 (40~60%)로 만들어주는 편리한 기능입니다

가습량	현재 습도
OFF	60% 초과
1단계	40~60%
2단계	20~40%
3단계	20% 미만



참고

가습기에 내장된 습도계로 습도를 측정하므로 가지고 계신 습도계와 다른 값을 가질 수 있습니다

차일드락 켜기/끄기

가습량 설정 버튼을 길게(2초) 눌러
차일드락을 켜고 끌 수 있습니다
차일드락 설정 시 버튼 조작이 불가하며
버튼이 2번 깜빡거립니다

참고

차일드락 상태에서 미로 스마트 홈 앱,
리모콘을 통해 가습기를 제어할 수 있습니다

참고

차일드락을 사용하여 아이들의 버튼 조작을
방지할 수 있습니다


타이머 설정하기

타이머 설정 버튼을 눌러 시간을 조절합니다
최대 7시간까지 작동 시간을 설정할 수 있습니다

타이머 / 시간	LED 점등
1시간	1H
2시간	2H
3시간	1H, 2H
4시간	4H
5시간	1H, 4H
6시간	2H, 4H
7시간	1H, 2H, 4H



가습량 설정 버튼



타이머 설정 버튼



타이머 켜기/끄기

타이머 설정 버튼을 길게(2초) 눌러
타이머를 켜고 끌 수 있습니다



타이머 설정 버튼



2초

물 보충 알림

수조의 물 수위가 1/3 이하일 경우
물 보충 아이콘이 깜빡이며
가습엔진과 방수팬은 자동으로 멈춥니다



물 보충 아이콘



조명 밝기 설정하기

조명 밝기 설정 버튼을 눌러
조명 밝기를 조절합니다
(3단계 - 2단계 - 1단계 - OFF)



조명 밝기 설정 버튼



조명 색상 설정하기


조명 색상 설정 버튼을 길게(2초) 눌러
조명 색상(화이트 / 웜 화이트)을 조절합니다



조명 색상 설정 버튼



리모컨 사용하기



아이콘	명칭	기능
	전원 버튼	전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다
	가습량 설정 버튼	가습량 설정 버튼을 눌러 가습량을 조절할 수 있습니다 (자동모드 - 1단계 - 2단계 - 3단계 - OFF)
	타이머 설정 버튼	타이머 설정 버튼을 눌러 작동 시간을 조절 할 수 있습니다 (1시간 - 2시간 - 3시간 - 4시간 - 5시간 - 6시간 - 7시간 - OFF)
	조명 밝기 설정 버튼	조명 밝기 설정 버튼을 눌러 밝기를 조절하고 조명을 켜고 끌 수 있습니다 (3단계 - 2단계 - 1단계 - OFF)
	조명 색상 설정 버튼	조명 색상 설정 버튼을 눌러 조명 색상 (화이트 / 웜 화이트)을 선택할 수 있습니다




미로티 연결하기 별매품

미로티는 다양한 AI 스피커, 스마트 기기와 연동 가능한 IoT 모듈입니다
기기와 미로티를 연결하여 손쉽게 편리하게 사용하세요

01. 미로티 결합하기

사용할 미로티를 준비하고

- 1 터치스테이션 옆면에 위치한
미로티 슬롯 커버를 위로 밀고
- 2 미로티를 결합해주세요



02. 미로티 설치 및 사용 방법 확인하기

QR코드를 스캔하고
미로티 사용설명서를 통해
설치 및 사용 방법을 확인할 수 있습니다



사용설명서

주의

Wi-Fi 신호가 약한 곳에 설치하였을 경우
제어가 원활하지 않을 수 있습니다

참고

미로티는 별도 구매 상품이며
제품 종류에 따라 연동 가능한 인공지능
스피커 및 서비스가 다를 수 있으므로
구매 전 미리 확인해 주시기 바랍니다

미로티 구매하기

미로 공식 홈페이지(www.gomiro.com)를 방문하거나
오른쪽 QR코드를 스캔하여 미로티를 구매하고
스마트하고 편리한 환경을 체험해보세요

미로티 구매
바로가기




세척하기

미로가습기는 모든 부품이 분리되어 완벽 세척이 가능합니다

세척 가능 부품

청소하시기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요



수조



수조 덮개



수면캡



미세가습캡



분무캡



상부분체



중통



하부분체



가습엔진
(USB 포트 세척 불가)

주의

가습엔진 세척 시 USB 포트 마개를 끼우고 세척해주세요

주의

제품 세척 시 부드러운 천이나 스펀지 등으로 세척해주세요
(표면이 거친 수세미 또는 스펀지 사용 시 수조 표면이 손상될 수 있습니다)

참고

분무캡과 미세가습캡은 결합된 상태로 제공됩니다 분리 후 세척해주세요

참고

제품의 변색 현상은 자연스러운 현상이며 제품의 불량 및 하자가 아닙니다


물 세척 불가능 부품

꼭 지켜주세요!

터치스테이션, 전원 어댑터, 가습엔진 끝의 USB 포트는 세척이 불가능한 부품입니다
물이 닿지 않도록 주의하여 사용해주세요



터치스테이션



전원 어댑터



USB 포트
(가습엔진)

세척 시 꼭 지켜주세요!

- 가습엔진의 USB 포트 부분은 세척하지 마세요
- 철제 솔, 칫솔, 수세미로 세척 시 부품에 손상될 수 있습니다
- 베이킹소다, 구연산, 과탄산소다, 식초 등의 세제 혹은 향산, 염산 또는 유기용제를 사용하여 닦으면 부품이 손상될 수 있습니다

01. 가슴본체 세척하기

가슴본체를 오른쪽 이미지와 같이
분리한 후 세척해주세요

참고

분무캡과 미세가슴캡은 결합된 상태로 제공됩니다
[15p 미세가슴캡 분리 및 결합하기](#)를
확인하여 분리 후 세척해주세요

주의

가슴엔진을 세척할때 반드시 USB포트가
물에 닿지 않도록 주의하여 세척해주세요

주의


중성세제, 젯병 세제를 이용하여
부드러운 천이나 스펀지 등으로
충분히 거품을 내어 세척해주세요




분무캡




미세가슴캡




상부분체



중통



가슴엔진




하부분체

02. 가습엔진 세척하기


가습엔진 세척 시 USB 포트 마개를 닫고
USB 포트에 물에 닿지 않도록
주의하여 세척해주세요

주의

USB 포트에 물이 묻으면
제품의 고장을 유발할 수 있습니다



가습엔진은 민감한 부품입니다
표시된 부분을 잡아주세요
무리한 힘으로 선을 당기지 말아 주세요



자주 묻는 질문

고객센터 상담 예약
바로그기



문제 발생 시 아래 내용 확인 후

문제가 해결되지 않는다면 고객센터 상담을 예약해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
작동이 안 됩니다	전원 어댑터가 빠져 있나요?	전원 어댑터를 꽂은 후 다시 사용해주세요
	가습엔진 및 방수팬, USB 포트가 잘 연결되어 있나요?	가습엔진 및 방수팬, USB포트의 연결 상태를 확인해주세요
	터치스테이션에 전원선이 정확히 연결되어 있나요?	터치스테이션에 전원선을 연결하신 후 작동해주세요
	본체에 전원선이 잘 연결되어 있나요?	본체와 전원선을 재 연결 후 사용해주세요
가습기 사용 시 바닥에 물방울이 맺혀요	물방울이 맺히는 이유가 궁금하신가요?	실내 공기의 온도, 습도에 따라 수분을 머금을 수 있는 양이 포화상태일 때 가습기 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다 실내 온도를 올려 주시고 4시간에 한 번씩 환기를 권장합니다
	미세가습캡, 수면캡을 결합하셨나요?	미세가습캡, 수면캡을 결합하면 증상이 완화될 수 있습니다 증상이 완화되지 않을 경우 가습량을 낮게 줄여 사용해주세요
소음이 너무 큼니다		가습기의 소음이 너무 크다면 수면캡을 사용해주세요 약 8~10dB 정도 소음 감소 효과가 있습니다

증상	확인사항	조치사항
분무가 나오지 않거나 약합니다	수조에 물이 얼거나 너무 뜨겁지는 않나요?	적정한 온도(미온수40°C이내)의 물을 사용해주세요
	수조의 물이 너무 얇지는 않나요?	수조에 물을 충분히 채워주세요
	가습엔진 및 방수팬이 정확히 결합되어 있나요?	10p 가습본체 조립을 참고하여 가습본체를 다시 조립해주세요
	가습기 하부본체가 이물질로 막혀 있나요?	이물질 제거 후 사용해주세요
	가습엔진이나 방수팬에 물때가 끼 있거나, 비누, 화장품 등의 기름 성분이 묻어 있지 않나요?	30p 세척하기를 참고하여 가습엔진과 방수팬을 청소해주세요
	가습엔진을 물에 넣고 전원 연결 시 방수팬이 잘 돌아가고 있나요?	방수팬 작동 여부를 확인하시고 작동되지 않는다면 고객센터 상담 예약을 이용해주세요. (cs.gomiro.com)
습도가 오르지 않습니다	창문을 활짝 열어 두었거나, 밖의 공기가 잘 통하게 해두셨나요?	습도는 방의 온도와 크기, 밀폐 정도에 따라서 달라 집니다 사용 시에는 창문을 닫고 외부 냉기 차단(단열)을 권장합니다
어떤 종류의 물을 사용해야 하나요?		미로가습기는 깨끗한 어떠한 물도 사용 가능합니다

증상	확인사항	조치사항
미로가습기를 사용하니 방 안이 안개 낀 것처럼 뿌옇게 되었어요	단열 및 외부 공기 차단이 잘 되는 장소인가요?	단열 및 외부 공기가 차단되는 장소에서 지속적으로 가습기를 사용하면, 습도가 높아져 안개 가 낀 것처럼 보일 수 있습니다 과도한 습기는 곰팡이 등의 원인이 될 수 있으니, 가습 단계를 낮춰서 사용해주세요
공기청정기를 켜니, 미세먼지 농도가 올라갑니다	공기청정기와 가습기의 거리가 가까운가요?	공기청정기 미세먼지 센서는 가습기에서 뿜어져 나오는 물 분자를 먼지 입자로 오인하여 인식할 수 있습니다 가습기와 공기청정기를 함께 사용할 때, 공기청정기로부터 일정 거리를 유지하여 사용할 것을 권장합니다 해결되지 않을 경우 가습량을 낮춰서 사용해주세요
가습기를 사용할 때 가스레인지의 불꽃 색깔이 변합니다	실내 습도가 높으며 불꽃 색깔이 푸른색에서 붉은색으로 변했나요?	비가 오는 날 종종 발생하는 현상으로서 습도가 잘 올라 간다는 의미이기 때문에 안심하고 사용하셔도 됩니다
자동모드(A) 설정 시 가습이 토출되지 되지 않습니다	주변 습도가 60%를 초과했나요?	현재 습도가 높을 경우 가습이 토출되지 않습니다 가습을 원할 시 수동모드로 사용해주세요

증상	확인사항	조치사항
온도가 높은 물로 세척이 가능한가요?		뜨거운 물(40°C이상)로 세척하지 마세요 제품 변형의 위험이 있습니다
세척 후에 흠집, 혹은 이상이 생긴 것 같습니다	식기세척기를 사용하셨나요?	물의 온도가 높으면 제품이 변형될 우려가 있기 때문에 식기세척기 사용은 삼가세요
	전원 어댑터, 터치스테이션을 세척하셨나요?	전원 어댑터, 터치스테이션은 세척하시면 안 됩니다 해당 부품을 세척하여 고장이 발생할 경우 무상 A/S에 해당하지 않으니 유의하시길 바랍니다
	식초(산성류 액체)를 사용하셨나요?	초음파 모듈의 진동판이 부식되어 고장을 유발하므로 식초와 같은 산성류 액체는 사용을 삼가세요
아로마 오일을 사용해도 되나요?		아로마 오일 사용은 권장하지 않습니다 오일의 유분이 잘 닦이지 않아서 가슴기 변색 및 가습엔진의 고장을 유발할 수 있습니다 특히, 일부 아로마 오일에는 플라스틱 유화제가 들어있어 제품을 녹일 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기에 앞서, 안전을 예방하기 위해 다음에 주의사항들을 반드시 참고하여 사용해 주시기 바랍니다

금지

- 터치스테이션과 전원 어댑터는 세척하지 마세요 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다
- 노후한 수도관에서 나오는 녹물을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다
- 절대, 손이 젖은 상태로 전원선, 전원 어댑터를 만지지 마세요
- 제품을 이동할 시 끌거나 밀지 말아주세요
- 이동 시 반드시 양손으로 들어 올려 이동시켜주세요
- 전원선이나 전원 어댑터가 손상된 상태로 사용하지 마세요
- 위험물 근처에서 사용하지 마세요 전기 감전 사고가 날 수 있습니다
- 터치스테이션을 뜨거운 바닥에 놓고 사용하지 마세요
- 가습본체나 수조를 이동할 시 반드시 양손으로 밑면을 받쳐 이동해주세요
- 가습엔진의 USB 포트를 터치스테이션에 연결 후 전원 어댑터를 터치스테이션에 연결해주세요
그다음 콘센트를 연결해주세요 연결 순서를 지키지 않으면 스파크가 일어날 수 있습니다
- 수조에 물을 담은 채로 보관하지 마세요 제품 오염 및 동파 우려가 있습니다

주의

- 주변에 다른 전자 제품이나 습기에 민감한 물건이 없는 장소에서 사용을 권장합니다
- 반드시 수조 내의 이물질을 제거하고 수평이 맞춰진 공간에 설치해주세요
- 제품 설치 시 벽과의 거리를 충분히 유지해주세요
- 습한 환경이거나 가습량을 오랜시간 2, 3단계로 사용 시 강력한 분무량으로 인해
주변에 물기가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다

- 전원 어댑터를 뽑을 때는 전원선을 잡지 말고 반드시 전원 어댑터를 잡고 뽑으세요
- 작동이 안 되거나 이상이 생길 경우 감전사고를 방지하기 위해 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑으세요
- 물을 채우거나 비울 때, 세척 시 반드시 전원 어댑터를 뽑으세요
- 전원선을無理하게 구부리거나 묶거나 당겨서 손상되지 않도록 주의하세요
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 보호자의 관리가 필요합니다
- 한국과 일본을 제외한 대부분의 국가에서는 수도물에 석회가 함유되어 고장을 유발하오니 반드시 깨끗한 정수, 생수 등을 사용하시기 바랍니다

참고

- 미로가습기는 포장 전 동작검사를 하므로 가습엔진의 진동판과 바닥 면에 물 흔적, 스크래치 등이 있을 수 있으나 새 제품이니 안심하고 사용해 주시기 바랍니다
- 가습엔진은 내부 열을 빼기 위한 방열 설계로 인하여 표면에 열이 발생할 수 있습니다 정상적인 작동 상태이므로 안심하고 사용해도 좋습니다
- 차가운 바닥 위에서 미로가습기를 사용하는 경우 습기로 인해 바닥에 물방울이 생기는 경우가 있습니다 이때 바닥에 공기가 바로 닿지 않도록 부드러운 천을 놓고 사용하시면 좋습니다
- 미로가습기는 정수된 깨끗한 물이나 생수 사용을 권장합니다 (깨끗한 수도물도 사용 가능합니다)
- 미로가습기는 풍부한 가습량을 자랑합니다 평소 1단계 가습을 권장하며 건조하다고 느껴지실 경우 2, 3단계로 잠깐 사용해주세요

제품규격

모델명	MH5000 / HMH5000 / OMH5000
제조사	주식회사 미로
가습유형	초음파식
제품색상	화이트
수조용량	5.1 L
제품무게	2.5 kg
소비전력	36 W
정격입력	DC 24 V / 1.5 A
제품크기	255 X 262 X 515 (mm)

참고

디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다

품질 보증서

주식회사 미로는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다

제품명 / 모델명	
품질 보증 기간 / 부품 보유 기간	1년 / 6년
제조년월	20 년 월 일
구입일자	20 년 월 일

참고

품질보증 기간(1년)내에는 무상 서비스가 적용되며 품질보증 기간 종료 후 부품보유 기간(6년)에는 유상서비스가 적용됩니다 총 7년의 품질보유 기간이 적용됩니다

고객 만족 서비스

미로는 자체 미로 공식 고객센터를 운영하고 있습니다.
사용 중 이상이 발생하면 아래 안내를 따라 조치해주세요.

문의 방법

- 고객센터 상담 예약(cs.gomiro.com)을 이용해주시면 원하는 시간에 전문상담원이 직접 전화드려 상담을 진행해 드립니다.
- 미로 공식 고객센터(www.miroas.com)에 로그인 후 고객지원 1:1 문의 게시판에 글을 남겨주세요.
- 카카오톡 플러스에서 "미로" 친구 추가하고 챗봇에 문의하세요.



고객센터 상담 예약
바로가기

운영시간

- 월 - 금 (10:00 - 17:00) / 점심 시간 (12:30 - 13:30) / 토, 일요일 및 공휴일은 쉽니다.

무상서비스

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 전액환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 무상수리	
제품구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장		제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
수리 불가능	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가상각 후 환불
	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			

유상서비스

- 사용 설명 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
- 사용자의 고의나 과실로 인한 고장
- 제품의 개조, 임의분해, 훼손, 변형에 의한 고장
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
- 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장

miro



고객센터 상담 예약하기
cs.gomiro.com